AMMORTIZZATORE POSTERIORE HZM 11

CODICE: Y0146HZM11

INDICATO PER: YAMAHA T-MAX 530 '12

Race Suspension



Aggiornato al : 30.03.2012



NUMERO DI MATRICOLA

DA INDICARE IN CASO DI RECLAMO

PRIMA LA TUA SICUREZZA!



L' Ammortizzatore è un importante componente della Moto e in questo manuale è descritto il metodo corretto per il montaggio di esso.

NOTA BENE: l'Ammortizzatore deve essere installato <u>unicamente</u> presso un'officina specializzata; in caso di dubbi sulle istruzioni qui contenute, Vi preghiamo di contattare subito un tecnico Bitubo.



Bitubo non potrà essere responsabile di modifiche apportate Prodotto che non sono contenute in questo manuale, e che non sono autorizzate per iscritto. Bitubo inoltre non potrà essere responsabile di una non corretta installazione del Prodotto.

Leggete attentamente questo manuale, per ottenere dall'Ammortizzatore il massimo delle prestazioni e del rendimento.

NOTA BENE: la garanzia dell'Ammortizzatore cessa nel caso in cui venga montato in maniera errata, o modificato, senza l'approvazione scritta da Bitubo.

Bitubo non potrà essere responsabile di danni al prodotto o alle persone, in caso le istruzioni contenute in questo manuale non vengano seguite esattamente, o in caso il montaggio dell'Ammortizzatore non venga effettuato presso una officina specializzata, e da personale qualificato.









Le immagini e le indicazioni riportate sono a titolo indicativo; C.d.a. Bitubo si riserva la facoltà apportare qualsiasi modifica o variazione senza alcun preavviso.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Mettere la moto sul cavalletto centrale. Per lo smontaggio dell'ammortizzatore, dello scarico e dei particolari originali attenersi alle indicazioni della Casa costruttrice del veicolo (Libretto Uso/Manutenzione – Manuale di Officina).
- 2. Inserire l'ammortizzatore *Bitubo* allo stesso modo di quello originale (foto 1), inserire quindi le viti sugli attacchi superiore e inferiore dell'ammortizzatore e avvitare i bulloni originali del veicolo. Per il momento non serrare totalmente i bulloni.
- 3. Appoggiare il veicolo a terra, quindi serrare i bulloni con le coppie di serraggio prescritte dalla Casa costruttrice del veicolo.
- 4. Predisporre il fissaggio della vaschetta gas come descritto di seguito: allentare le due viti pedana passeggero sinistra (foto2), svitare ed estrarre la vite del passacavo tubo freno posteriore (foto2) e togliere le due viti del coperchio superiore della cinghia (foto 5).
- 5. Far passare tubo vaschetta gas tra il motore ed il forcellone dietro pedana passeggero sinistra (foto 3-5).
- 6. Ancorare tubo vaschetta con passavavo fornito nel kit sulla vite indicata del coperchio carter sinistro motore (foto 4).
- 7. Fissare la staffa della vaschetta gas sostituendo le due viti originali con le 2 viti M6+rondelle fornite nel kit (foto 5-6-7). Per la vite inferiore è previsto utilizzo rondella Ø6.5xØ15xs1 fornita nel kit da interporre tra staffa e telaio.
- 8. Per il rimontaggio dei particolari originali attenersi alle indicazioni della Casa costruttrice del veicolo (Libretto Uso/Manutenzione Manuale di Officina).
















REGOLAZIONI

PRECARICO MOLLA

La regolazione del precarico molla si effettua atttaverso la rotazione dell'esagono da 32mm; ruotando in senso antiorario la ghiera si aumenta il precarico da zero a 4mm. La regolazione standard è di 2mm e dona un assetto leggermente più sostenuto dell'originale. Si consiglia di effettuare la regolazione in step di mezzo giro per volta.

REGOLAZIONE INTERASSE:

ATTENZIONE: l'ammortizzatore viene fornito con un interasse identico all'originale; una variazione dell'interasse modifica alcune quote ciclistiche prescritte dalla casa costruttrice del veicolo e può causare una diminuzione della stabilità del veicolo stesso sia in marcia che in parcheggio (sul cavalletto centrale o stampella laterale), pregiudicandone la sicurezza.

Effettuare questa regolazione solo ed esclusivamente per un impiego del veicolo in competizioni agonistiche o circuiti chiusi al traffico.

ATTENZIONE: riducendo l'interasse si aumenta l'altezza da terra del veicolo.

ATTENZIONE: non svitare ulteriormente l'attacco inferiore da come viene fornito l'ammortizzatore andando a superare la misura di 7mm di filettatura visibile oltre il dado di bloccaggio, come indicato a disegno; in caso contrario potrebbe essere compromessa la tenuta dell'attacco stesso.

La regolazione dell'interasse si effettua allentando il dado di bloccaggio dell'attacco posteriore e svitando o avvitando il tassello rispettivamente per ridurlo o aumentarlo così come è indicato nella figura sottostante. A regolazione ultimata, ricordarsi di serrare il dado di bloccaggio. La regolazione standard prevede l'interasse identico all'originale ovvero di 318mm.

REGOLAZIONE COMPRESSIONE:

La regolazione posta sul tassello, indicante la scritta "COMP" regola la frenatura idraulica in compressione oltre ad avere una funzione di controllo del comfort del veicolo, ovvero nei movimenti di basse velocità di oscillazione della sospensione.

Ruotando la vite di registro verso **H** (hard) si aumenta la frenatura, ruotandola verso **S** (soft) si diminuisce la frenatura. Il campo di regolazione è di 24 clicks. Aumentando la frenatura si ottiene una sospensione dal movimento più controllato e più adatta ad un utilizzo sportivo, viceversa, diminuendo la frenatura si aumenta il comfort del veicolo. La taratura base dell'ammortizzatore è di 18 clicks da tutto chiuso.




Fig. 3 - Regolazione compressione, precarico e interasse

REGOLAZIONE ESTENSIONE:

La regolazione a manopola sulla vaschetta di azoto, nella figura sottostante, regola la frenatura idraulica in estensione ed è efficace in particolare alle alte velocità di movimento della sospensione ovvero in presenza di improvvise perdite di aderenza della ruota posteriore con rapidi ondeggiamenti del veicolo. Ruotando la vite di registro in senso orario si aumenta la frenatura, ruotandola in senso antiorario si diminuisce la frenatura. Il campo di regolazione è di 24 clicks. La taratura standard è di 12 clicks da tutto chiuso.



REAR MONOSHOCK HZM11

CODE: Y0146HZM11

INDICATED FOR: YAMAHA T-MAX 530 '12

Updated to: 30.03.2013





SERIAL NUMBER

(SEE PAGE 1)

TO BE MENTIONED IN CASE OF CLAIM

FIRST YOUR SAFETY!



The rear shock is an important component of the motorbike and the correct method of assembling it is described in this manual.

NOTE: The shock absorber must be installed <u>exclusively</u> in a specialized workshop; in case of doubts regarding the instructions herein, please contact a Bitubo engineer immediately.



Bitubo cannot be held responsible for any modifications to the Rear Shock not described in this handbook or not authorised in writing. Moreover Bitubo cannot be held responsible for the incorrect installation of shock absorber.

Read this handbook carefully so that you can get the best performance and efficiency out of the Shock absorber.

NOTE: The warranty for the Shock absorber will be invalidated by incorrect installation or modifications carried out without Bitubo's written authorisation.

Bitubo cannot be held responsible for any damages to the product or injuries to people if the instructions of this handbook are not followed to the letter or if the Shockabsorber is not fitted in a specialised workshop or by qualified personnel.










Pictures and notes reported are purely as an indications; C.d.a. Bitubo reserves the faculty to make any modification or changes.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1. Place the bike on the central stand. To disassemble the shock absorber, exhaust and original items follow the instructions of the vehicle Manufacturer (User/Maintenance Workshop Manual).
- Insert the *Bitubo* shock absorber the same way as the original one (photo 1), followed by the screws on
 the top and bottom couplings of the shock absorber and screw on the original vehicle bolts. Do not tighten
 the bolts.
- 3. Rest the bike on the floor and then tighten the bolts to the torques set by the vehicle Manufacturer.
- 4. Fix the gas bowl as follows: loosen the two passenger left footrest screws (photo 2), unscrew and remove the rear brake pipe grommet (photo 2) and remove the 2 screws of the belt top cover (photo 5).
- 5. Route the gas bowl pipe between the engine and the fork behind the passenger left footrest (photos 3-5).
- 6. Anchor the bowl pipe with the grommet supplied in the kit onto the screw shown on the engine left guard cover (photo 4).
- 7. Fix the bracket of the gas bowl replacing the 2 original screws with the 2 x M6 screws + washers supplied in the kit (photos 5-6-7). For the lower screw use the Ø6.5xØ15xs1 washer supplied in the kit to be placed in between the bracket and the frame.
- To assemble the original items follow the instructions of the vehicle Manufacturer (User/Maintenance -Workshop Manual).







ADJUSTMENTS

SPRING PRELOADING:

The adjustment of the spring preloading is carried out by rotating the 32mm ring nut; by rotating the ring nut in an anticlockwise direction, the preload increases from zero to 4mm. The standard adjustment is 2mm and gives a slightly firmer trim than the original one. We recommend you perform the adjustment in half-turn steps.

LENGTH ADJUSTMENT:

ATTENTION: The shock absorber is supplied in the same length as the original; a change in the length changes some cycle figures prescribed by the manufacturer of the vehicle and can cause the vehicle to be unstable, both when running and when parked (on the central stand or on th side stand), compromising the safety.

Carry out this adjustment only when the motorcycle is to be used in competitions o circuits closed to traffic.

ATTENTION: If the length is reduced neight from the ground increases.

ATTENTION: Do not unscrew the low ______nt from the position it is supplied in order not to ε

of visible thread more than the locking ring, as shown in the drawing; on the other hand, the seal of the mount could be affected.

The length adjustment is done by loosening the locking nut of the back mount and screwing the boss in or out respectively to decrease or increase it as shown in figure A below. Once the adjustment is finished, remember to tighten the locking nut. The standard adjustment corresponds to the same length as the original, that is 318mm.

COMPRESSION ADJUSTMENT:

The adjustment of the boss with "COMP" written on it controls hydraulic braking in compression as well as controlling the comfort of the vehicle, that is in the movements of low oscillation speeds of the suspension. By rotating the adjusting screw towards H (hard) the braking effect increases, by rotating it towards S (soft), the braking effect decreases. The adjustment range is 24 clicks. If the braking effect is increased, the suspension movement is more controlled and more suitable for the use in competitions, vice versa by decreasing the braking effect the comfort of the vehicle is increased. The basic adjustment of the shock absorber is 18 clicks from totally closed.




Fig. 1 – Rebound compression, preload, lenght.

REBOUND ADJUSTMENT:

The adjusting knob on the nitrogen tray in the figure below adjusts the rebound of the hydraulic braking and is effective in particular at high movement speeds of the suspension that is in case of sudden loss of grip of the rear wheel with rapid wobbling of the vehicle. By rotating the adjusting screw towards H (hard) the braking effect increases, by rotating it towards S (soft), the braking effect decreases. The range of adjustment is 24 clicks. The standard adjustment is 12 clicks from totally closed.



AMORTISSEUR ARRIERE HZM11

CODE: Y0146HZM11

INDIQUE POUR: YAMAHA T-MAX 530 '12





Actualisé au : 30.03.2012



N. DE SERIE

(VOIR PAGE 1)

A INDIQUER EN CAS DE RECLAMATION

VOTRE SECURITE AVANT TOUT!



L'amortisseur est un élément important de la moto et dans ce manuel, nous décrivons la bonne méthode à utiliser pour son montage.

N.B.: L'amortisseur doit être installé uniquement par un garage spécialisé ; en cas de doutes sur les instructions contenues ici, nous vous prions de contacter tout de suite un technicien Bitubo.



Bitubo ne pourra être tenu pour responsable des modifications apportées au produit qui ne sont pas reprises dans ce manuel et qui n'auront pas été autorisées par écrit.

En outre, Bitubo ne pourra être tenu pour responsable d'une mauvaise installation du produit.

Lisez attentivement ce manuel et vous obtiendrez la performance et le rendement maximum de l'amortisseur.

N.B.: La garantie de l'amortisseur est annulée au cas où il est monté de manière erronée ou

s'il est modifié sans l'approbation écrite de Bitubo.


Bitubo ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés au produit ou aux personnes, dans le cas où les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas respectées scrupuleusement ou si le montage de l'amortisseur n'est pas effectué dans un garage spécialisé et par un personnel qualifié.





Les images et les indications sont à titre indicatif ; C.d.a. Bitubo se réserve toutes les droites d'effectuer toutes les modifications ou changements sans préavis


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- 1. Mettez la moto sur la béquille centrale. Pour démonter l'amortisseur, le tuyau d'échappement et les pièces d'origine, suivez les indications du constructeur du véhicule (Manuel d'utilisation et d'entretien Manuel de réparation).
- Montez l'amortisseur *Bitubo* de la même façon que celui d'origine (photo 1), placez les vis sur les embouts supérieur et inférieur de l'amortisseur et vissez les boulons d'origine du véhicule, sans les serrer à fond pour le moment.
- 3. Posez le véhicule au sol et serrez les boulons aux couples de serrage indiqués par le constructeur du véhicule.
- 4. Fixez la cartouche gaz comme décrit ci-dessous : desserrez les deux vis du repose-pied gauche du passager (photo 2), dévissez et enlevez la vis du passe-câble du tube de frein arrière (photo 2) et enlevez les deux vis du couvercle supérieur de la courroie (photo 5).
- 5. Faîtes passer le tuyau de la cartouche gaz entre le moteur et la fourche derrière le repose-pied gauche du passager (photos 3-5).
- 6. Fixez le tuyau de la cartouche gaz avec le passe-câble fourni dans le kit sur la vis indiquée du couvercle du carter gauche du moteur (photo 4).
- 7. Fixez l'étrier de la cartouche gaz en remplaçant les deux vis originales par les 2 vis M6+rondelles fournies dans le kit (photos 5-6-7). Pour la vis inférieure, il est prévu d'utiliser la rondelle Ø6.5xØ15xs1 fournie dans le kit, à placer entre l'étrier et le cadre.
- 3. Pour remonter les pièces d'origine, suivez les indications du constructeur du véhicule (Manuel d'utilisation et d'entretien Manuel de réparation).
















REGLAGES

PRECHARGE DU RESSORT:

Le réglage de la précharge du ressort s'effectue au moyen de la rotation de la vis à six pans de 32 mm; en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la bague augmente la précharge de zéro à 4 mm. Le réglage standard est de 2 mm et donne une assiette légèrement plus soutenue que celle de l'original. Il est conseillé d'effectuer le réglage par un demi tour à la fois.

REGLAGE DE L'ENTRAXE:

ATTENTION: l'amortisseur est fourni avec un entraxe identique à l'original; une variation de l'entraxe modifie certaines hauteurs prescrites par le constructeur du véhicule et peut causer une diminution de la stabilité du véhicule.

Effectuer ce réglage uniquement et exclusivement pour une utilisation du véhicule en compétition ou sur des circuits interdits au trafic.

ATTENTION : En augmentant l'entra: tisseur, la hauteur du véhicule par rapport au sol réduisant l'entraxe, la hauteur du véhicule par rapport au sol augmente.


ATTENTION : ne pas dépasser la mesure de 6 mm de filetage visible au-delà de l'écrou de blocage, comme indiqué sur le dessin ; dans le cas contraire, le joint de la fixation pourrait s'abîmer.

Le réglage de l'entraxe s'effectue en desserrant l'écrou de blocage de la fixation arrière et en dévissant ou en vissant le support, respectivement pour le réduire ou l'augmenter, comme cela est indiqué dans la figure cidessous. Dès que le réglage est terminé, ne pas oublier de serrer l'écrou de blocage. Le réglage standard prévoit un entraxe identique à l'original c'est-à-dire de 315 mm et peut être modifié de plus ou moins 3 mm.

REGLAGE COMPRESSION:

Le réglage situé sur le support, indiquant "COMP", règle le freinage hydraulique en compression et a aussi une fonction de contrôle du confort du véhicule, c'est-à-dire au niveau des mouvements d'oscillation de la suspension à faible vitesse.

En tournant la vis de réglage vers H (hard) on augmente le freinage, en la tournant vers S (soft) on diminue le freinage. Le champ de réglage est de 24 clicks. En augmentant le freinage, on obtient une suspension du mouvement mieux contrôlée et plus adaptée à un usage sportif, vice-versa, en diminuant le freinage, on augmente le confort du véhicule. La mise au point de base de l'amortisseur est de 18 clicks à partir de la position fermée.



REGLAGE DE L'EXTENSION

Le réglage avec poignée sur le réservoir d'azote, dans la figure ci-dessous, règle le freinage hydraulique en extension et est particulièrement efficace aux grandes vitesses de mouvement de la suspension ou bien en présence de pertes d'adhérence soudaines de la roue arrière avec des flottements rapides du véhicule. En tournant la vis de réglage vers dans le sens des aiguilles d'une montre on augmente le freinage, en la tournant vers en sense inverse des aiguilles d'une montre on diminue le freinage. Le champ de réglage est de 24 clicks. La mise au point standard est de 12 clicks à partir de la position fermée.



REGLAGE DE L'EXTENSION